

- Die Schaltzeiten sind Standardwerte bei normalem Netzstatus. Damit unser Netz nicht überlastet wird, werden die Schaltzeiten bei Bedarf angepasst.

- Die Steuersignale für Hochtarif und Niedertarif werden nach wie vor an die Zähler geschickt, sind aber seit dem Einheitstarif für die Abrechnung nicht mehr relevant.

Sommer (April - September)				20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Nr.	Objekt	Ladezeit [60°]	Ladezeit [80°]																												
030	Boiler 8h	6h	8h																												
031	Boiler 8h	6h	8h																												
032	Boiler 8h	6h	8h																												
033	Boiler 8h	6h	8h																												
034	Boiler 4h	3h	4h																												
035	Boiler 4h	3h	4h																												
036	Boiler 4h	3h	4h																												
037	Boiler 4h	3h	4h																												
038	Boiler 8h	6h	8h																												
039	Boiler 8h	6h	8h																												
045	WP/WM/Boiler																														
046	WP/WM/Boiler																														
047	WP/WM/Boiler																														
048	Wärmepumpe																														
049	Wärmepumpe																														
050	Boiler Tag																														
040	Freigabe Akku-Hei																														
041	Direktheizung																														
042	Akku-Heizung 1																														
043	Akku-Heizung 2																														
044	Akku-Heizung 3																														

Winter (Oktober - März)				20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Nr.	Objekt	Ladezeit [60°]	Ladezeit [80°]																												
030	Boiler 8h	6h	8h																												
031	Boiler 8h	6h	8h																												
032	Boiler 8h	6h	8h																												
033	Boiler 8h	6h	8h																												
034	Boiler 4h	3h	4h																												
035	Boiler 4h	3h	4h																												
036	Boiler 4h	3h	4h																												
037	Boiler 4h	3h	4h																												
038	Boiler 8h	6h	8h																												
039	Boiler 8h	6h	8h																												
045	WP/WM/Boiler																														
046	WP/WM/Boiler																														
047	WP/WM/Boiler																														
048	Wärmepumpe																														
049	Wärmepumpe																														
050	Boiler Tag																														
040	Freigabe Akku-Hei																														
041	Direktheizung																														
042	Akku-Heizung 1																														
043	Akku-Heizung 2																														
044	Akku-Heizung 3																														

X Rundsteuersignal aktiv